

装配案例规划





- 一、装配车标工艺流程规划
- 二、装配车标程序规划
- 三、运动路径及点位规划
- 四、I/O信号规划





1.装配车标工艺单元组成与功能

工业机器人装配车标工艺中参与的单元有工具单元、执行单元、总控单元、压装单元,通过使用这些单元可以实现 工业机器人拾取车标并将车标装到轮毂上的装配流程。







2.装配车标工艺流程

(1) 工艺流程的初始条件
压装单元上料工位已放置了1
个正面朝上的轮毂;
压装单元的车标架上按随机
的顺序放置印刻有 "Benz(奔驰)"、"BMW(宝马)"标识的车标,每个车标在车标架上都有相应的编号,如右图所示。





装配车标工艺流程规划

2.装配车标工艺流程

(2)工艺流程 工业机器人移动到工具单元处,装载2号吸盘工具;随后 从车标架上取出任意一个车标,将车标装配到正面朝上的轮毂 上,如图所示;然后工业机器人通知压装单元的滑台移动到压 车标工位,如图所示,工业机器人控制压装单元的压车标压头 将车标压入轮毂。











(2) 工艺流程 最后工业机器人将2号吸盘工具放回工具架,工业机器人 装配车标的工艺流程如图所示。





装配车标程序规划

工业机器人装配车标程 序规划如右图所示,其中**取 车标程序、放车标程序、压 车标程序**是该流程中需要新 规划的程序,其他程序可以 借用"工业机器人搬运案例" 中已完成编写的子程序。







装配车标流程程序PAssemble包含的需重新规划编写的 子程序如下:

①MGetCarLabel:取车标程序

 该程序为带参数的例行程序,参数与车标架序号对应,修改 参数号后运行程序可以实现工业机器人取车标架上对应序号 位置的车标。

②MPutCarLabel: 放车标程序

工业机器人将已拾取的车标放置到轮毂上面的车标安装位置
 (轮毂正面朝上位于压装单元上料工位)。

③CPressCarLabel: 压车标程序

• 实现工业机器人控制压装单元的压头将车标压入轮毂中。



运动路径及点位规划

1.路径规划

工业机器人装配车标路径规划如下。

①装载工具	•工业机器人以工作原点Home的姿态随滑台运动到拾取工具单 元位置附近,进行2号吸盘工具(吸车标工具)的装载。
②取车标	•工业机器人随滑台移动到压装单元位置附近,工业机器人调整 姿态到HomeLeft姿态,吸取车标架上的任意一个车标(根据实际需要)。
③车标安装	•工业机器人将车标装配到已处于压装单元上料位置的轮毂上 (轮毂正面朝上)。
④卸载工具	• 工业机器人随滑台运动到工具单元,工业机器人调整姿态到 Home姿态,将吸车标工具放置到工具架上



运动路径及点位规划

2.点位规划

工业机器人装配程序中的空间轨迹点位、坐标系及变量 见表1~表2。 表1工业机器人装配车标轨迹点位

名称 功能描述 工业机器人工作原点安全姿态(其中一轴、二轴、三轴、 Home 四轴、六轴均为0度, 五轴为90度) 工业机器人工作原点左侧安全姿态(其中二轴、三轴、 HomeLeft 四轴、六轴均为0度,一轴和五轴为90度) 工业机器人工作原点右侧安全姿态(其中二轴、 三轴、 HomeRight 四轴、六轴均为0度,一轴为-90度,五轴为90度) 用于存放工业机器人取放7个工具的点位数 维数组, ToolPoint{7} 据 Area0302W 工业机器人安装车标点位 -维数组, LabelPoint{6} 用于存放工业机器人取6个车标的点位数据





3.坐标系及变量规划

表2 工业机器人装配车标坐标系、变量

名称	功能描述			
工具坐标系				
tool0	默认TCP(法兰盘中心)			
	变 量			
NumPosition	用于存储伺服滑台位置的中间变量			
QuickChangeMotion	定义触发数据,对应使快换装置主端口钢珠缩回			





工业机器人装配程序中输入信号的规划见表3~表4。 表3 装配程序工业机器人输入I/O信号(1)

信号名称	I/O地址	功能说明	对应硬件	PLC 地址
FrPDigServo Arrive	15	伺服滑台运动到位的反馈 信号,当信号值为1时,表 示伺服滑台移动到指定 距离位置;当信号为0时, 表示伺服滑台尚未移动到 指定距离位置。	PLC3板载数字 量输出	Q0.4
FrTVaccum Test	0	吸盘真空检测反馈,当信 号值为1时,表示吸盘工 具吸取到物体;当信号值 为0时,表示吸盘工具未 吸取到物体。	压力开关	_







表4 装配程序工业机器人输入I/O信号(2)

信号名称	I/O地址	功能说明	对应硬件	PLC地 址
FrPDigStep Arrive	10	压装单元滑台运动到位反馈信 号,信号值为1时,表示压装 单元滑台运动到位;滑台运动 到位的反馈信号;当信号为0 时,表示滑台尚未移动到指定 距离位置。	总控单元 PLC1 远程I/O模块 No.6 FR2108 输出信号	Q17.2
FrPDig PressFinis h	11	压车标完成反馈信号,信号 值为1时表示压车标完成;当 信号为0时,表示压车标尚未 完成。	总控单元 PLC1远程 I/O模块 No.6 FR2108输出 信号	Q17. 3





工业机器人装配程序中输出信号的规划见表5~表8。

表5 装配程序工业机器人输出信号(1)

信号名称	I/O 地址	功能说明	对应硬件	PLC地 址
ToTDig Quick Change	0	控制工具快换装置动作,当信 号值为1时,控制工具快换装置 主端口钢珠缩回;当信号值为0 时,控制工具快换装置主端口 钢珠弹出。	快换装置	_
ToPAna Velocity	32-47	控制伺服滑台运动速度信号, 该信号值用于指定伺服滑台的 运动速度值。	PLC3板载 模拟量输入 信号	IW64







表6 装配程序工业机器人输出信号(2)

信号名称	I/O地址	功能说明	对应硬件	PLC 地址
ToTDig Sucker	1	控制吸盘类工具动作,当信号值为 1时,控制吸盘打开使其处于吸取 状态;当信号值为0时,控制吸盘 关闭使其处于释放状态。	吸盘类工 具	-
ToPDig Servo Mode	11	伺服滑自动/手动模式切换信号,信 号值为1时为自动模式,可通过给定 工业机器人运动参数控制伺服滑台 移动;值为0时为手动模式,可实现 手动点动控制伺服滑台移动。	PLC3 SM1221 数字量输 入模块	19.3





表7 装配程序工业机器人输出信号(3)

信号名称	I/O地址	功能说明	对应硬件	PLC 地址
ToPDig Hub Slide1	21	控制压装单元滑台移动到上料工 位信号,信号值为1时触发PLC1 间接控制压装单元滑台移动到上 下料工位。	执行单元 PLC1远程I/O 模块	118.5
ToPDig Hub Slide2	22	控制压装单元滑台移动到压车标 工 位 信 号 , 信 号 值 为 1 时 触 发 PLC1间接控制压装单元滑台移动 到压车标工位。	No.3 FR1108 数字量输入模 块	118.6





表8 装配程序工业机器人输出信号(4)

信号 名称	I/O 地址	功能说明	对应硬件	PLC 地址
ToPDigR equestP ress	24	控制压装单元压装车标信号, 信号值为1时触发PLC1间接控 制压装单元压车标。	执行单元PLC1远 程I/O模块No.4 FR1108数字量 输入模块	l19. 0
ToPGro Position	0-7	控制伺服滑台移动距离信号,自动模式时,设置组信号的值触发 PLC3间接控制滑台移动的距离 (0~760mm行程范围)。	PLC3 SM1221 数字量输入模块	IB8





本次课程到此结束

谢谢观看

